Satisfyer PRO DELUXE

User Manual

Functions/ Use 03
Cleaning 04
Storage 04
Materials 04
Specifications 04
Charging 05
Troubleshooting 05
Disposal 05
Safety Information 07
Disclaimer of Liability 08

Mode d'emploi

Fonctions/maniement 15
Nettoyage 16
Entreposage 16
Matériel 16
Caractéristiques 16
Chargement 17
Dépannage 17
Mise au rebut 17
Consignes de sécurité 19
Exclusion de responsabilité 20

Bedienungsanleitung

Funktionen/Bedienung 09
Reinigung 10
Lagerung 10
Material 10
Spezifikationen 10
Laden 11
Problembehebung 11
Entsorgung 11
Warnhinweise 13
Haftungsausschluss 14

Manual de uso

Funciones/manejo 21
Limpieza 22
Almacenamiento 22
Material 22
Especificaciones 22
Carga de la batería 23
Solución de problemas 23
Eliminación 23
Advertencias 25
Exención de responsabilidad 26

Manual de instruções

Funções/operação 27
Limpeza 28
Armazenamento 28
Material 28
Especificações 28
Carregar 29
Resolução de problemas 29
Eliminação 29
Indicações de advertência 31
Isenção de responsabilidade 32

Руководство по использованию

Функции/использование 33
Очистка 34
Хранение 34
Материал 34
Технические характеристики 34
Зарядка 35
Устранение неисправностей 35
Утилизация 35
Предупреждение 37
Исключение ответственности 38

取扱説明書

機能/操作 39
クリーニング 40
保管 40
材料 40
仕様 40
充電 41
トラブルシューティング 41
廃棄 41
注意事項 43
免責条項 44

使用说明

功能与操作 45
清洗 46
存放 46
产品材质 46
产品参数 46
充电 47
产品异常处理 47
产品废弃处理 47
警告提示 49
免责声明 50

The Satisfyer Pro Deluxe enables multiple and incredibly intense orgasms within minutes. With its oval head, innovative vacuum technology and touch-free massage, the pleasure it provides will wow you.

Functions/Use

Press the toy's button for about 2 seconds to turn the Satisfyer Pro Deluxe on. This will activate the toy's gentlest massage setting.

Gently move your labia aside, to expose your clitoris. Place the toy's head onto your clitoris, so that your clitoris is situated comfortably inside the hollow. Once you've found the ideal position, you won't need to move the toy again.

Tip: Using a water-based lubricant such as Waterglide® (www.waterglide.com) will make using the toy even more pleasurable. By using the Satisfyer Pro Deluxe under water (e.g. und er the shower or in the bathtub) you can achieve even more intense pulsations.

You can adjust the vibration intensity using the toy's button. Every time you press the button, the intensity will increase by one level. There are 11 levels of intensity you can choose from. To reduce the intensity back from level 11 again, one level at a time, continue pressing the button. To turn the toy off, press the button for about 2 seconds.

Cleaning

The Satisfyer Pro Deluxe is waterproof and very easy to clean. Even the nozzle can be cleaned easily, using a cotton bud or Q-tip.

For ideal cleaning results, we recommend using a special erotic toy cleaner, such as TOYsterile (www.toysterile.com) which is available in specialist retail stores. Apply the cleaner, briefly allow it to take effect and then dry your erotic toy using a soft, lint-free cloth.

Regular cleaning ensures the longevity of your erotic toy.

Storage

Do not expose the Satisfyer Pro Deluxe to direct sunlight and avoid exposure to extreme heat. The product should be stored separately from other toys, in a dust-free environment.

Materials

Silicone, ABS

Specifications

Storage temperature:	0°C – 60°C
Charging voltage:	5V
Maximum charging current:	400 mA
Battery:	Li-Ion
Battery capacity:	450 mAh
Charging time:	approx. 3 h
Operating time:	approx. 120 min
Interface:	USB

Charging

The toy is fitted with a rechargeable battery, so it's wireless and easy to use.

Before using the product for the first time, you must fully charge the battery. To charge the battery, please use the USB cable supplied. Both of the cable's two magnetic contacts must dock onto the metal contact points of the toy. If the charging cable doesn't stay in place, connect it to the mains power supply and wait for a few seconds. This will reactivate the magnetic effect and the contacts will connect automatically. While the battery is charging, the LED light will blink. When the battery is fully charged, the LED light will stay lit. **Charging the battery for the first time may take up to eight hours.**

Troubleshooting

In case of technical difficulties or if the product is not functioning correctly, please press the toy's button for 5 seconds. If the product continues to malfunction, please contact: service@satisfyer.com

Disposal

Disposal of electrical appliances is subject to specific waste disposal laws, such as European Union regulations or national laws. Please observe the applicable waste disposal laws in your country. If in doubt, please consult your retailer regarding appropriate waste disposal options.

Information regarding battery legislation (for countries of the European Union and other European countries, with special recycling systems for used batteries):
In accordance with battery legislation, we as a company selling batteries/ rechargeable batteries are required to inform our customers of the following:

You are bound by law to use recycling services to dispose of batteries/ rechargeable batteries. To do this, you may mail the batteries back to us free of charge, take them to your local waste disposal and recycling centre, or return them to a retail store.

Products are labelled as follows:

This symbol indicates that consumers must not dispose of batteries/ rechargeable batteries via their household waste. Batteries containing hazardous substances are labelled with the symbol of a garbage bin which has been "crossed out". Such batteries are also labelled with the chemical symbol (Cd, Hg, Li or Pb) of the heavy metal contained within the battery. These heavy metals are the reason that such batteries are classified as containing a hazardous substance. The meanings of the above-named symbols are as follows:

Cd = Battery contains Cadmium
Hg = Battery contains Mercury
Li = Battery contains Lithium
Pb = Battery contains Lead

Information regarding Lithium batteries/ rechargeable batteries:
Batteries/ rechargeable batteries containing Lithium are subject to battery legislation. In addition to the information provided above, please also note the following: When mailing Lithium batteries/ rechargeable batteries, or when bringing them to your local waste disposal and recycling centre, or when placing them in battery collection containers in retail stores, the batteries should be fully discharged. Please also take care to use sticky tape to fully cover the poles of the batteries, which are labelled with the symbols "+" and "-", as this will help avoid any risk of fire. This is a preventative measure against the risk of short-circuiting, which may be posed by any batteries which are not fully discharged.

Safety Information

- Remove any piercings or jewellery in the vicinity of the clitoris before use.
- In case of irritated or injured skin, do not use the product. During use, if pain and/ or discomfort arise, do not continue using the product.
- This product must be stored out of the reach of children. Please note that this product is not a medicinal product and that it has no medicinal or curative properties.
- Changes in ambient temperature (e.g. after transport) may cause conden sation to form. If condensation occurs, wait several hours for the product to adjust to the new ambient temperature – do not use the product until it has fully adjusted to any such change in temperature.
- It is normal for the motor to heat up during use.
- Only use the original USB cable supplied to recharge the product.
- When storing the product, ensure it is charged. Regular use helps ensure the longevity of the battery.
- Do not use or charge the product in case of abnormal heat development and/ or mechanical defects, damage or similar issues (discolouration, unusual appearance, deformation, etc.)
- If batteries are used incorrectly, an uncontrolled exothermic (heat/ energy releasing) reaction may take place. Should such a hazard take place, please take the usual safety precautions and immediately dispose of the entire product appropriately.
- Do not burn the product or expose to fire.
- Do not open the product using force.

- Do not allow sharp objects to damage/ puncture the product.
- Do not store the product in direct sunlight (e.g. in a car).
- In case of fire, do not use water to extinguish the flames.
- The battery's protective circuits prevent overcharging and full discharging.
- If the LED indicator light is off, disconnect the product from the mains power supply.
- Do not place cards with a magnetic stripe (e.g. credit cards) in the vicinity of the product, as the magnets on the product may damage such cards.
- Magnetic fields can affect mechanical and electronic devices such as pacemakers. Do not use the product directly next to a pacemaker. For further information, consult your treating doctor.
- While the battery is being charged, the product must not be used or brought into contact with liquids. All electrical contacts, plugs and sockets must be clean and dry.
- Always disconnect the charging cable from the mains power supply after charging is completed, to prevent any potential damage.
- Do not use the product to stimulate any part of the body for longer than 15 minutes.

Disclaimer of liability

The use of this product occurs at your own risk. Satisfyer, EIS GmbH and its retailers assume no responsibility or liability as regards the use of this product. Improvements may be made to this model, without prior notification.

Der Satisfyer Pro Deluxe ermöglicht innerhalb von Minuten multiple und unheimlich intensive Orgasmen. Mit seinem ovalen Kopf, einer innovativen Unterdrucktechnik und berührungsloser Massage sorgt er für den Extra-Kick an Lust.

Funktionen/Bedienung

Drücke den Bedienknopf etwa 2 Sekunden lang, um das Toy einzuschalten. Der Satisfyer Pro Deluxe wird so auf der niedrigsten Massage-Stufe aktiviert.

Spreize die Schamlippen leicht auseinander, um die Klitoris freizulegen. Den Kopf auf die Klitoris auflegen, so dass sie sich innerhalb der Aushöhlung befindet. Wenn Du die ideale Position gefunden hast, brauchst Du das Toy nicht mehr zu bewegen.

Tipp: Mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis, z. B. Waterglide® (www.waterglide.com), ist die Anwendung noch angenehmer. Eine intensivere Pulsation erreichst Du mit dem Gebrauch des Satisfyer Pro Deluxe unter Wasser (z. B. unter der Dusche oder in der Badewanne).

Die Vibrationsintensität steuerst Du über den Bedienknopf. Mit jedem Drücken erhöht sich die Intensität um eine Stufe. Wähle frei zwischen 11 Intensitätsstufen. Verringere von Stufe 11 wieder Schritt für Schritt die Leistung durch Drücken des Knopfes. Durch das erneute, längere Drücken des Knopfes wird das Toy ausgeschaltet.

Reinigung

Der Satisfyer Pro Deluxe ist wasserdicht und sehr leicht zu reinigen: mit einem Wattestäbchen sogar problemlos in der Düse.

Zur optimalen Reinigung empfehlen wir einen speziellen Toy-Reiniger wie TOYsterile (www.toysterile.com) – diesen gibt es im Fachhandel. Nach kurzer Einwirkzeit kannst Du diesen ganz einfach mit einem weichen, fusselfreien und sauberen Tuch abwischen.

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Haltbarkeit des Toys.

Lagerung

Setze den Satisfyer Pro Deluxe keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeide extreme Hitze. Die Aufbewahrung sollte getrennt von anderen Toys an einem staubfreien Ort erfolgen.

Material

Silikon, ABS

Spezifikationen

Lagertemperatur:	0°C – 60°C
Ladespannung:	5V
Maximaler Ladestrom:	400 mA
Batterie:	Li-Ion
Akkukapazität:	450 mAh
Aufladen:	Ladezeit ca. 3 h
Benutzungsdauer:	ca. 120 min
Schnittstelle:	USB

Laden

Das Toy ist wiederaufladbar und ermöglicht eine einfache und kabellose Bedienung.

Vor der ersten Anwendung muss es vollständig aufgeladen werden. Hierfür verwendest Du das beiliegende USB-Ladekabel: Das Kabel muss mit beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen metallenen Kontaktstellen des Toys andocken. Sollte das Ladekabel nicht von selbst haften, verbinde es mit dem Stromkreis und warte einen Moment. Die Magnetwirkung wird dadurch wieder aktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Während des Ladevorgangs blinkt die LED. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet diese permanent. **Der erste Ladevorgang kann bis zu acht Stunden dauern.**

Problembehebung

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten rund um die Funktion des Toys drücke bitte 5 Sekunden den Bedienknopf. Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionstüchtig sein, wende Dich bitte an: service@satisfyer.com.

Entsorgung

Entsorgung von alten elektronischen Geräten gemäß Sondermüllverordnung, entsprechend den in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern oder generell national geltenden Vorschriften. Bitte beachte Deine länderspezifischen Entsorgungsvorschriften und frage im Zweifelsfall Deinen Händler nach den Entsorgungsmöglichkeiten.

Hinweis zum Batteriegesetz (in Ländern der Europäischen Union sowie anderen Ländern in Europa mit separatem Rücknahmesystem für Altbatterien):

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, Dich als Verbraucher auf Folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch unentgeltlich an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben.

Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:

Dieses Zeichen bedeutet, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll durch den Verbraucher erfolgen darf. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen. Die zuvor genannten Symbole bedeuten im Einzelnen:

Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Li = Batterie enthält Lithum
Pb = Batterie enthält Blei

Hinweis zu Lithiumbatterien/ Akkus:
Auch diese fallen unter das Batteriegesetz. Zusätzlich zu den vorstehend dargestellten Informationen weisen wir auf Folgendes hin: Bitte achte bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder bei der Abgabe in Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern darauf, dass die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind. Zusätzlich bitten wir darum, die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktflächen der Batterien oder Akkus mit Klebeband zu isolieren, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden. Hintergrund ist, dass bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Warnhinweise

- Piercings oder Schmuck im Bereich der Klitoris vor dem Gebrauch entfernen.
- Bei gereizter oder verletzter Haut von der Nutzung des Produkts absehen. Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung abgebrochen werden.
- Dieses Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Zudem stellt es kein Medizinprodukt oder ein Produkt mit medizinischer oder sonstiger Heilwirkung dar.
- Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasser-Bildung führen. Bei einer solchen einige Stunden warten, bis sich das Produkt an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat – erst danach in Betrieb nehmen.
- Wärmeentwicklung im Bereich des Motors ist normal.
- Zur Aufladung nur das original USB-Ladekabel verwenden.
- Produkt nicht im entladenen Zustand lagern. Regelmäßiger Gebrauch gewährleistet die Langlebigkeit der Akkus.
- Produkt nicht in Betrieb nehmen und nicht aufladen bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung und/oder mechanischen Beschädigungen/Auffälligkeiten (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Deformation etc.).
- Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Beim Auftreten dieser Gefahr bitte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und das vollständige Produkt sofort sachgerecht entsorgen.
- Produkt nicht ins Feuer werfen.
- Produkt nicht gewaltsam öffnen.

- Keine spitzen Gegenstände ins Produkt stechen.
- Produkt nicht in der prallen Sonne lagern (z. B. im PKW).
- Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.
- Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung und Tiefenentladung.
- Wenn Betriebsanzeige (LED) nicht leuchtet, Produkt vom Stromnetz trennen.
- Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Produkts bringen, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie Herzschrittmacher beeinflussen. Produkt nicht direkt über dem Herzschrittmacher verwenden. Kontaktiere für weitere Informationen Deinen behandelnden Arzt.
- Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht verwendet oder in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht werden. Kontakte, Stecker und Buchsen müssen trocken und sauber sein.
- Nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis trennen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.
- Stimulieren Sie einen Bereich nicht länger als 15 Minuten.

Haftungsausschluss

Die Verwendung dieses Produkts geschieht auf eigene Gefahr. Weder Satisfyer, die EIS GmbH noch ihre Einzelhändler übernehmen Verantwortung oder Haftung hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts. Verbesserungen des Modells können ohne Vorankündigung erfolgen.

Le Satisfyer 1 permet des orgasmes multiples et incroyablement intenses en quelques minutes. Avec son bouton ovale, une technologie sous vide innovante et un massage sans contact, il fournit un pic de plaisir supplémentaire.

Fonctions/maniement

Appuie sur le bouton de commande pendant environ 2 secondes pour mettre le jouet en marche. Le Satisfyer Pro Deluxe est ainsi activé au niveau de massage le plus bas.

Ouvre légèrement les lèvres pour exposer le clitoris. Place la tête sur le clitoris, de sorte qu'elle se trouve à l'intérieur de la cavité. Lorsque tu as trouvé la position idéale, tu n'as plus besoin de déplacer le jouet.

Conseil : Avec un lubrifiant à base d'eau, tel que Waterglide® (www.waterglide.com), l'application est encore plus agréable. Tu obtiens des pulsations plus intensives en utilisant le Satisfyer Pro Deluxe sous l'eau (p. ex. sous la douche ou dans la baignoire).

L'intensité de vibration peut être contrôlée via le bouton de commande. Chaque fois que tu y appuies, l'intensité augmente d'un cran. Tu peux choisir entre 11 niveaux d'intensité. Si tu as atteint le niveau 11, tu peux réduire l'intensité cran par cran en appuyant à nouveau sur le bouton. Si tu appuies sur le bouton pendant quelques secondes, le jouet s'éteint.

Nettoyage

Le Satisfyer Pro Deluxe est étanche à l'eau et facile à nettoyer : avec un coton-tige, tu nettoies aussi la buse sans problème.

Pour un nettoyage optimal, nous recommandons un nettoyant de jouet spécial TOYsterile (www.toysterile.com) – tu l'obtiens dans le commerce spécialisé. Laisse agir le nettoyant pendant quelques minutes, puis essuie le jouet avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Un nettoyage régulier prolonge la vie du jouet.

Entreposage

N'expose pas le Satisfyer Pro Deluxe à la lumière directe du soleil et évite la chaleur extrême. Range-le séparément des autres jouets dans un lieu exempt de poussière.

Matériau

Silicone, ABS

Caractéristiques

Température d'entreposage :	0°C – 60°C
Tension de charge :	5V
Charge maximale :	400 mA
Batterie :	Li-Ion
Capacité de la pile :	450 mAh
Charge : Temps de charge :	environ 3 h
Temps d'utilisation :	environ 120 min
Interface :	USB

Chargement

Le jouet est rechargeable et permet une utilisation simple et sans fil.

Avant la première application, il doit être entièrement chargé. Pour ce faire, utilise le câble de charge USB inclus : Branche le câble avec deux contacts magnétiques sur les points de contact métalliques du jouet. Si le câble du charge ne s'attache pas automatiquement, branche-le au secteur attends un moment. Le champ magnétique est réactivé et les contacts se connectent automatiquement. Pendant la charge, la LED clignote. Lorsque la charge est terminée, elle reste allumée de façon permanente. **Le premier processus de charge peut durer jusqu'à huit heures.**

Dépannage

Lors d'erreurs ou de problèmes de fonctionnement du jouet, appuie pendant 5 secondes sur le bouton de commande. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, adresse-toi à : service@satisfyer.com.

Mise au rebut

L'élimination d'équipements électroniques s'effectue conformément à la réglementation en matière de déchets spéciaux, en conformité avec les règles généralement applicables nationale dans l'Union européenne et d'autres pays européens. Respecte les dispositions spécifiques à ton pays et en cas de doute, demande ton revendeur sur les possibilités d'élimination.

Note sur le droit de la batterie (dans les pays de l'UE et d'autres pays européens avec système de collecte de batteries usagées) :
Comme nous vendons des piles et des accumulateurs ou des appareils contenant des batteries ou des accumulateurs, la loi sur les piles et les

accumulateurs (loi allemande BattG) nous oblige à informer les clients sur les points suivants : il est interdit d'éliminer les piles et les accumulateurs dans les ordures ménagères ; tu as l'obligation de restituer les piles et les accumulateurs usagés à la déchetterie de ta commune ou de nous les retourner.

Les produits sont marqués comme suit :

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être disposé avec les déchets ménagers. Les batteries et les accus polluants sont désignés par les symboles suivants pour interdire leur dépôt dans une poubelle domestique : le symbole de la poubelle barrée et le symbole chimique (Cd, Hg, Li ou Pb), ils sont donc classifiés comme renfermant des métaux lourds polluants. Les symboles mentionnés ci-dessus signifient en détail :

Cd = la batterie/l'accumulateur contient du cadmium
Hg = la batterie/l'accumulateur contenant du mercure
Li = la batterie/l'accumulateur contient du Lithium
Pb = la batterie/l'accumulateur contient du plomb

Remarque sur les batteries/accumulateurs au Lithium :
Eux aussi sont soumis à la loi de la batterie. En plus de l'information indiquée ci-dessus, nous attirons ton attention sur les points suivants : si tu retournes des piles ou accumulateurs au Lithium ou les mets dans les conteneurs de collecte pour piles usagées ou les rapportes à des déchetteries publiques, veille à ce que les batteries soient complètement déchargées. En outre, nous te prions d'isoler les surfaces de contact marquées d'un « + » et d'un « - » avec du ruban adhésif pour éviter tout risque d'incendie, car si les batteries ne sont pas complètement déchargées, il y a le risque d'un court-circuit.

Consignes de sécurité

- Retire les piercings ou bijoux dans la région du clitoris avant l'utilisation.
- N'utilise pas le produit lorsque la peau est irritée ou blessée. Si tu ressens des douleurs et/ou de l'inconfort pendant utilisation, celle-ci doit être interrompue.
- Conserve ce produit hors de portée des enfants. Ce produit ne répond pas à la définition de dispositif médical ou d'appareil avec des propriétés médicinales.
- Les modifications des températures ambiantes (p.ex. après un transport peuvent conduire à la formation de condensation. Dans ce cas, attends quelques heures jusqu'à ce que le produit se soit adapté à la nouvelle température ambiante – et utilise-le seulement ensuite.
- La génération de chaleur par le moteur est normale.
- Utilise uniquement le câble USB d'origine pour recharger l'appareil.
- N'entrepose pas l'appareil dans un état déchargé. L'utilisation régulière assure la longévité des batteries.
- Ne mets pas le produit en service et ne le charge pas lors d'un développement inhabituel de chaleur et/ou des dégâts mécaniques, des altérations (décoloration, aspect inhabituel, déformation, etc.).
- Lors d'une mauvaise manipulation, des batteries peuvent réagir de façon exothermique et incontrôlable. Si cela se produit, applique les mesures de précaution usuelles et mets le produit immédiatement au rebut.
- Ne jette pas le produit au feu.
- N'ouvre pas le produit par la force.

- Ne pénètre pas le produit avec des objets pointus.
- Ne laisse pas le produit en plein soleil (par exemple dans la voiture.).
- Si le produit s'enflamme, n'utilise pas de l'eau pour éteindre les flammes.
- Le circuit de protection empêche la surcharge et la décharge profonde de la batterie
- Si l'indicateur de puissance (LED) est éteint, débranche le produit du secteur.
- Ne place pas des cartes à bandes magnétiques à proximité du produit (p. ex. les cartes de crédit), car elles peuvent être endommagées par les aimants situés dans le produit.
- Les champs magnétiques peuvent affecter les composants mécaniques et électroniques, tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilise pas le produit directement sur le stimulateur cardiaque. Pour d'autres informations, contacte ton médecin.
- Pendant la charge, le produit ne doit pas être utilisé ou mis en contact avec des liquides. Les contacts, fiches et prises doivent être propres et secs.
- Après chaque processus de charge, débranche le câble de charge du s ecteur pour éviter tout dommage.
- Stimule une zone pas plus de 15 minutes.

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de ce produit s'effectue entièrement sous ton propre risque. Satisfyer, EIS GmbH et leurs revendeurs déclinent toute responsabilité à l'égard de l'utilisation de ce produit. Des améliorations au modèle peuvent être apportées sans préavis.

Satisfyer Pro Deluxe permite disfrutar de orgasmos múltiples e increíblemente intensos en tan solo unos minutos. Mediante su cabezal ovalado, una innovadora tecnología de vacío y su acción de masaje sin contacto, Satisfyer Pro Deluxe le proporciona una dosis extra de placer.

Funciones/manejo

Mantenga pulsado el botón de mando durante 2 s para encender el juguete. Satisfyer Pro Deluxe se activará entonces en el nivel de masaje más bajo.

Abra ligeramente los labios para exponer el clítoris. Coloque el cabezal del juguete sobre el clítoris, de manera que este quede dentro de la cavidad. Una vez que haya encontrado la posición ideal, ya no necesitará mover más el juguete.

Consejo: La aplicación resulta aún más agradable con un lubricante de base acuosa, como, por ejemplo, Waterglide® (www.waterglide.com). Conseguirá unas pulsaciones más intensas si utiliza Satisfyer Pro Deluxe bajo el agua (p. ej., en la ducha o en la bañera).

La intensidad de la vibración se regula mediante el botón de mando. Cada vez que lo pulse, la intensidad aumentará un nivel. Puede elegir libremente entre 11 niveles de intensidad. Una vez que haya alcanzado el nivel 11, puede volver a reducir la potencia paso a paso pulsando el botón. Para finalizar, vuelva a mantener pulsado el botón hasta que el juguete se apague.

Limpieza

Satisfyer Pro Deluxe es hermético al agua y muy fácil de limpiar: incluso puede utilizarse sin ningún problema un bastoncillo de algodón para limpiar la boquilla.

Para una limpieza óptima recomendamos un limpiador especial para juguetes, como TOYsterile (www.toysterile.com), disponible en tiendas especializadas. Después de dejar actuar brevemente el limpiador, solo tendrá que secar el juguete con un paño limpio, suave y sin pelusas.
Una limpieza regular prolonga la vida útil del juguete.

Almacenamiento

No exponga Satisfyer Pro Deluxe a la luz solar directa ni al calor extremo. Debe almacenarse en un lugar sin polvo y separado de otros juguetes.

Material

Silicona, ABS

Especificaciones

Temperatura de almacenamiento:	de 0 °C a +60 °C
Tensión de carga:	5V
Corriente máxima de carga:	400 mA
Batería:	iones de litio
Capacidad de la batería:	450 mAh
Carga:	tiempo de carga de aprox. 3 h
Tiempo de uso:	aprox. 120 min
Interface:	USB

Carga de la batería

Este juguete es recargable, por lo que puede utilizarse fácilmente sin cables. Antes de utilizar el juguete por primera vez, es necesario cargarlo completamente. Emplee para ello el cable de carga USB suministrado. Los dos contactos magnéticos del cable deben acoplarse en los puntos de contacto metálicos del juguete. Si el cable de carga no se queda adherido por sí mismo, conéctelo a la red y espere un momento. El efecto magnético se reactivará y los contactos quedarán unidos automáticamente. Durante el proceso de carga, el indicador LED parpadea. Una vez finalizado el proceso de carga, el indicador LED se ilumina de forma constante. **El primer proceso de carga puede durar hasta ocho horas.**

Solución de problemas

En caso de errores de funcionamiento o problemas de manejo del juguete, mantenga pulsado el botón de mando durante 5 s. Si el juguete sigue sin funcionar correctamente, envíe un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: service@satisfyer.com.

Eliminación

Eliminación de aparatos electrónicos usados de acuerdo con el reglamento sobre residuos especiales, conforme a la legislación aplicable en la Unión Europa y otros países europeos, o la legislación nacional de aplicación general. Observe la normativa sobre eliminación de desechos específica de su país y, en caso de duda, consulte a su distribuidor sobre las distintas opciones de eliminación.

Nota acerca de la legislación sobre pilas y baterías usadas (para países de la UE y otros países de Europa con sistema de retorno de pilas y baterías usadas por separado): En relación con la venta de pilas y baterías, tenemos

la obligación, en nuestra condición de distribuidor y conforme a la legislación sobre pilas y baterías usadas, de advertirle, en su condición de consumidor, de lo siguiente: Está legalmente obligada a retornar las pilas y baterías. Puede enviarnos de vuelta las pilas y baterías usadas de forma gratuita, o bien llevarlas a un punto de recogida municipal o entregarlas en un comercio local.

Los productos están marcados de la siguiente manera:

Esta marca significa que el consumidor no debe desechar las pilas y baterías como basura doméstica. Las pilas o baterías que contienen sustancias peligrosas están provistas de una marca que consiste en un cubo de basura tachado y el símbolo químico (Cd, Hg, Li o Pb) correspondiente al metal pesado determinante para su clasificación como pilas o baterías que contienen sustancias peligrosas. Los símbolos mencionados anteriormente significan, respectivamente, lo siguiente:

Cd = la batería contiene cadmio
Hg = la batería contiene mercurio
Li = la batería contiene litio
Pb = la batería contiene plomo

Nota acerca de las pilas/baterías de litio:
Estas pilas/baterías también están sometidas a la legislación sobre pilas y baterías usadas. Además de la información anterior, llamamos su atención sobre los siguientes puntos: Antes de enviarnos de vuelta pilas o baterías de litio, o antes de depositarlas en los contenedores de recogida para pilas y baterías usadas proporcionados por los comercios o los servicios públicos de recogida de residuos, asegúrese de que las pilas o baterías estén completamente descargadas. Además, le rogamos que aísle con cinta adhesiva las superficies de contacto de las pilas y baterías marcadas con los símbolos «+» y «-» para evitar cualquier riesgo de incendio. La razón de ello es que deben tomarse precauciones contra posibles cortocircuitos por baterías que no estén completamente descargadas.

Advertencias

- Retire piercings o joyas de la zona del clítoris antes de usar el producto.
- No utilice el producto si tiene la piel irritada o lesionada. Interrumpa la aplicación si sufre dolores y/o incomodidad durante el uso.
- Este producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Este producto no es un producto sanitario ni un producto con propiedades médicas o medicinales.
- Los cambios de temperatura ambiente (p. ej., durante el transporte) pueden dar lugar a la formación de agua condensada. En tal caso, espere algunas horas hasta que el producto se haya adaptado a la nueva temperatura ambiente y no lo ponga en funcionamiento hasta entonces.
- La generación de calor en la zona del motor es un fenómeno normal.
- Para cargar la batería, utilice únicamente el cable de carga USB original.
- No almacene el producto con la batería descargada. Un uso regular asegura la durabilidad de la batería.
- No ponga el producto en funcionamiento ni lo cargue en caso de generación de calor inusual y/o daños/anomalías de naturaleza mecánica (decoloración, aspecto inusual, deformación, etc.).
- Una manipulación incorrecta puede dar lugar a una reacción exotérmica incontrolada de las baterías. En caso de existir este riesgo, tome las medidas de precaución adecuadas y deseche inmediata y correctamente la totalidad del producto.
- No arroje el producto al fuego.
- No intente abrir el producto por la fuerza.
- No perfore el producto con objetos afilados.

- No almacene el producto de manera que quede expuesto a la luz solar directa (p. ej., en el coche).
- En caso de ignición/incendio, no intente extinguir las llamas con agua.
- Un circuito de protección vita la sobrecarga y la descarga total de la batería.
- Si el indicador de alimentación (LED) no se ilumina, desconecte el producto de la red eléctrica.
- No coloque tarjetas con bandas magnéticas (p. ej., tarjetas de crédito) en las proximidades del producto, ya que los imanes que hay en el producto podrían dañarlas.
- Los campos magnéticos pueden interferir con componentes mecánicos y electrónicos, como los marcapasos. No aplique directamente el producto sobre un marcapasos. Para obtener más información, póngase en contacto con su médico.
- Durante el proceso de carga, el producto no debe utilizarse ni ponerse en contacto con líquidos. Los contactos y los conectores macho y hembra deben estar secos y limpios.
- Después de cada proceso de carga, desconecte el cable de carga de la red eléctrica para evitar posibles daños.
- No estimule ninguna zona durante más de 15 min.

Exención de responsabilidad

El usuario utiliza este producto a su propio riesgo. Satisfyer, EIS GmbH y sus distribuidores no asumen ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Podrán realizarse mejoras de modelo sin previo aviso.

O Satisfyer Pro Deluxe permite atingir múltiplos orgasmos extremamente intensivos no espaço de alguns minutos. Com a sua cabeça oval, uma técnica de subpressão inovadora e a massagem sem contacto, garante um prazer extra.

Funções/operação

Pressiona o botão de operação durante cerca de 2 segundos para ligar o brinquedo. Desta forma é ativado o nível de massagem mais baixo do Satisfyer Pro Deluxe.

Afasta ligeiramente os lábios da vulva para expor o clitóris. Posiciona a cabeça sobre o clitóris, de forma a que esta se encontre dentro da cavidade. Depois de encontrares a posição ideal, não precisas de continuar a movimentar o brinquedo.

Dica: A utilização torna-se ainda mais agradável com um lubrificante à base de água, com por ex. o Waterglide® (www.waterglide.com). Consegues alcançar uma pulsação ainda mais intensa se utilizares o Satisfyer Pro Deluxe debaixo de água (por ex. por baixo do chuveiro ou na banheira).

A intensidade da vibração é comandada através do botão de operação. Cada vez que pressionas, a intensidade aumenta um nível. Tens 11 níveis de intensidade à escolha. Podes reduzir novamente a potência, nível a nível, a partir do nível 11, pressionando o botão. Se pressionares novamente o botão durante algum tempo, o brinquedo desliga-se.

Limpeza

O Satisfyer Pro Deluxe é resistente à água e muito fácil de limpar: o bocal pode até ser limpo sem qualquer dificuldade com uma cotonete.

Para uma limpeza ideal, recomendamos a utilização de um produto de limpeza para brinquedos sexuais, como o TOYsterile (www.toysterile.com). Este produto está disponível no comércio especializado. Após um breve tempo de atuação podes limpá-lo facilmente com um pano limpo, macio e sem fiapos.
A limpeza regular aumenta a durabilidade do brinquedo.

Armazenamento

Não exponhas o Satisfyer Pro Deluxe à irradiação solar direta e evita o calor extremo. O armazenamento deve ocorrer num local livre de pó e separado de outros brinquedos.

Material

silicone, ABS

Especificações

Temperatura de armazenamento:	0 °C – 60 °C
Tensão de carga:	5V
Corrente de carga máx.:	400 mA
Pilha:	lítio
Capacidade da bateria:	450 mAh
Carregar:	Tempo de carga aprox. 3 h
Tempo de utilização:	aprox. 120 min.
Interface:	USB

Carregar

O brinquedo é recarregável e possibilita um manuseamento simples e sem cabo.

Antes da primeira utilização deves carregá-lo totalmente. Para isso, utiliza o cabo de carregamento USB juntamente fornecido: O cabo deve ancorar com ambos os contactos magnéticos nos pontos de contacto metálicos do brinquedo previstos para o efeito. Se o cabo de carregamento não aderir por si próprio, liga-o à corrente elétrica e aguarda alguns instantes. Através disso, o efeito magnético é novamente restabelecido e os contactos ligam-se automaticamente. Durante o processo de carga, o LED pisca. Assim que o processo de carga estiver concluído, este fica aceso permanentemente. **O primeiro processo de carga pode demorar até oito horas.**

Resolução de problemas

No caso de erros ou dificuldades de operação relacionados com o funcionamento do brinquedo, pressiona o botão de operação durante 5 segundos. Se ainda assim o aparelho não estiver operacional, entra em contacto com: service@satisfyer.com.

Eliminação

Eliminação de aparelhos eletrónicos usados de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos, em conformidade com as normas válidas na União Europeia e noutros países europeus ou com as normas gerais nacionais. Respeita as normas de eliminação específicas do teu país e, em caso de dúvida, questiona o teu revendedor sobre as possibilidades de eliminação.

Nota relacionada com a lei sobre pilhas e baterias (em países da União Europeia, bem como outros países da Europa com sistema de recolha separado para baterias usadas):
No âmbito da comercialização de pilhas e baterias e de acordo com a lei sobre pilhas e baterias, estamos obrigados enquanto revendedores a informar-te a ti enquanto utilizador sobre o seguinte: Tens a obrigação legal de devolver pilhas e baterias. Podes enviá-las de forma gratuita para nós, entregar num posto de recolha ou devolver através do comércio local.

Os produtos estão identificados conforme se segue:
Este símbolo significa que as pilhas e as baterias não podem ser eliminadas pelo utilizador através do lixo doméstico. As baterias com substâncias perigosas estão identificadas com um símbolo composto por um caixote de lixo barrado e o símbolo químico (Cd, Hg, Li ou Pb) do metal pesado determinante para a qualificação como substância perigosa. Os símbolos mencionados anteriormente têm o seguinte significado:

Cd = Bateria contém cádmio	**Li = Bateria contém lítio**
Hg = Bateria contém mercúrio	**Pb = Bateria contém chumbo**

Nota sobre pilhas/baterias de lítio:
Estas também estão abrangidas pela lei sobre pilhas e baterias. Adicionalmente às informações anteriormente mencionadas, alertamos para o seguinte: Ao devolver pilhas ou baterias de lítio ou ao entregar em contentores de recolha de baterias usadas no comércio e em serviços de recolha de lixo públicos, certifica-te de que as pilhas ou baterias estão totalmente descarregadas.
Para além disso, deves isolar as superfícies de contacto das pilhas e baterias identificadas com os símbolos „+“ e „-“ com fita autocolante, para evitar qualquer perigo de incêndio. Através disto, pretendemos evitar curto-circuitos em baterias que não estejam totalmente descarregadas.

Indicações de advertência

- Antes de utilizar, retira os Piercing ou joias na zona do clitóris.
- No caso de pele irritada ou ferida, evita a utilização do produto. Se durante a utilização surgirem dores e/ou desconforto, interrompe a utilização.
- Este produto deve ser guardado fora do alcance de crianças. Para além disso, não se trata de um produto medicinal ou de um produto com efeitos curativos medicinais ou de outro tipo.
- As oscilações da temperatura ambiente (por exemplo após o transporte) podem provocar a formação de água condensada. Se for o caso, deves aguardar algumas horas até o produto se ter adaptado à nova temperatura ambiente e só depois colocar em funcionamento.
- A formação de calor na área do motor é normal.
- Para carregar, utiliza apenas o cabo de carregamento USB original.
- Não armazenes o produto sem carga. A utilização frequente assegura a durabilidade da bateria.
- Não colocar o produto em funcionamento e não carregar em caso de formação anormal de calor e/ou danos/anomalias mecânicos (descoloração, aspeto anormal, deformação, etc.).
- Devido ao manuseamento incorreto, as baterias podem reagir descontroladamente a nível exotérmico. Se ocorrer este perigo, deves tomar as medidas de precaução comuns e eliminar imediatamente o produto completo de forma apropriada.
- Não atirar o produto para o fogo.
- Não abrir o produto com violência.

- Não enfiar objetos afiados no produto.
- Não armazenar o produto exposto ao sol (por exemplo no automóvel).
- Em caso de inflamação/incêndio não extinguir com água.
- O circuito de proteção da bateria evita a sobrecarga e a descarga completa.
- Se a indicação de funcionamento (LED) não estiver acesa, separar o produto da corrente elétrica.
- Não colocar cartões com bandas magnéticas (por exemplo cartões de crédito) na proximidade do produto, uma vez que este pode ficar danificado devido aos ímanes existentes no produto.
- Os campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrónicos, tais como pacemakers. Não utilizar o produto diretamente por cima do pacemaker. Para informações adicionais, contacta o teu médico.
- O produto não pode ser utilizado ou entrar em contacto com líquidos durante o processo de carga. Os contactos, a ficha e as buchas devem estar secos e limpos.
- Após qualquer processo de carregamento, separar o cabo de carregamento da corrente elétrica, de forma a evitar eventuais danos.
- Não estimules uma zona durante mais de 15 minutos.

Isenção de responsabilidade

A utilização deste produto ocorre sob a tua própria responsabilidade.
A Satisfyer, a EIS GmbH e os seus revendedores individuais não assumem qualquer responsabilidade ou obrigação no que diz respeito à utilização deste produto. O modelo pode sofrer melhoramentos sem aviso prévio.

Всего за несколько минут Satisfyer Pro Deluxe позволяет достичь множественных и очень интенсивных оргазмов. Благодаря овальной головке, инновационной вакуумной технологии и возможности массажа без касания он позволяет получить экстра-удовольствие.

Функции/использование

Подержите кнопку управления нажатой около 2 секунд, чтобы включить игрушку. Таким образом, вы активируете самый низкий массажный режим Satisfyer Pro Deluxe.

Слегка раздвиньте половые губы, чтобы обнажить клитор. Положите головку на клитор таким образом, чтобы он находился внутри углубления. При нахождении идеального положения больше не нужно перемещать игрушку.

Совет: Если использовать вибратор со смазкой на водной основе, например, Waterglide® (www.waterglide.com), ощущения будут еще приятнее. Более интенсивной пульсации можно достичь при использовании Satisfyer Pro Deluxe в воде (например, в душе или при принятии ванны).

Режим работы вибратора переключается с помощью кнопки управления. При каждом нажатии интенсивность возрастает на один уровень. Выберите один из 11 режимов интенсивности. Шаг за шагом снижайте уровень интенсивности с режима 11 посредством нажатия кнопки. При повторном продолжительном нажатии кнопки игрушка выключается.

Очистка

Satisfyer Pro Deluxe герметичен и легок в очистке: даже насадка без проблем очищается с помощью ватной палочки.

Для оптимального очищения мы рекомендуем специальное чистящее средство, например, TOYsterile (www.toysterile.com), которое продается в специализированных магазинах. Нанесите его на вибратор, и спустя короткое время просто сотрите его мягкой и чистой салфеткой без ворса. Регулярная очистка увеличивает срок службы игрушки.

Хранение

Не подвергайте Satisfyer Pro Deluxe воздействию прямых солнечных лучей и избегайте экстремально высоких температур. Храните его отдельно от других игрушек в защищенном от пыли месте.

Материал

Силикон, АБС

Технические характеристики

Температура хранения:	от 0°C до 60°C
Зарядное напряжение:	5 В
Максимальный зарядный ток:	400 мА
Аккумулятор:	литиево-ионный
Емкость аккумулятора:	450 мАч
Зарядка:	время зарядки прибл. 3 ч
Продолжительность использования:	ок. 120 мин.
Разъем:	USB

Зарядка

Игрушку можно многократно заряжать, что позволяет использовать ее легко и без провода.

Перед первым применением игрушку следует полностью зарядить. Для этого используйте входящий в комплект зарядный провод USB: Оба магнитных контакта провода должны быть соединены с предназначенными для этого металлическими контактными площадками игрушки. Если провод зарядного устройства не фиксируется сам, подсоедините его к электросети и подождите. Магнитное притяжение снова активируется, и контакты соединятся автоматически. В процессе зарядки мигает светодиод. Когда процесс зарядки завершен, светодиод горит постоянно. **Первый цикл зарядки может длится до восьми часов.**

Устранение неисправностей

При возникновении неполадок или сложностей в управлении любой из функций игрушки подержите кнопку управления нажатой в течение 5 секунд. Если после этого неисправности не устранились, напишите, пожалуйста, по адресу эл. почты: service@satisfyer.com.

Утилизация

Утилизация старых электронных приборов должна производиться согласно Постановлению о специальных отходах, в соответствии с нормами, принятыми в Европейском Союзе и других европейских странах или во всем мире. Пожалуйста, соблюдайте принятые в вашей стране правила утилизации и в случае возникновения сомнений спрашивайте дилера о возможностях утилизации.

Примечание к Закону о батарейках (в странах Европейского Союза, а также в других странах Европы с обособленной системой возврата старых аккумуляторов): Ввиду того, что мы торгуем батарейками и

аккумуляторами, согласно Закону о батарейках мы обязаны обратить ваше внимание на следующее: По закону вы обязаны сдавать обратно батарейки и аккумуляторы. После использования вы можете оформить их бесплатную отправку нам, сдать их в муниципальный пункт сбора или принести их в нашу точку продажи.

Продукция обозначена следующим образом:

Этот символ означает, что пользователю запрещено утилизировать батарейки и аккумуляторы как бытовые отходы. Батарейки, содержащие вредные вещества, помечаются знаком, на котором изображен перечеркнутый мусорный контейнер и химический символ (Cd, Hg, Li или Pb), означающий содержащийся в батарейке тяжелый металл, из-за которого она отнесена к разряду специальных отходов. Упомянутые символы по отдельности означают следующее:

Cd = батарейка содержит кадмий,
Hg = батарейка содержит ртуть
Li = батарейка содержит литий
Pb = батарейка содержит свинец

Примечание для литиевых батареек/аккумуляторов:
Они тоже попадают под действие Закона о батарейках. В дополнение к ранее изложенной информации мы указываем на следующее: При обратной отправке литиевых батареек или аккумуляторов или при сдаче их в контейнер-сборник для использованных батареек при магазинах и общественных организациях по ликвидации отходов убедитесь, пожалуйста, в том, что батарейки или аккумуляторы полностью разряжены. Также мы просим изолировать контактные поверхности батареек или аккумуляторов, обозначенные символами «+» и «-», с помощью клейкой ленты, чтобы избежать опасности возгорания. Поскольку необходимо принять меры предосторожности против короткого замыкания не полностью разряженных аккумуляторов.

Предупреждение

- Перед применением снять пирсинг или украшения в области клитора.
- При раздражении или повреждениях на коже необходимо отказаться от использования продукта. Если во время использования вы почувствуете боль и/или недомогание, следует прервать использование.
- Продукт следует хранить в недосягаемости от детей. Он не является медицинской продукцией или продукцией с медицинским или подобным лечебным воздействием.
- Смена температуры окружающей среды (например, после транспортировки) может привести к образованию конденсата. Если это произошло, подождите несколько часов, пока продукт не адаптируется к новой температуре окружающей среды, и только после этого его можно использовать.
- Выделение тепла в области мотора - нормальное явление.
- Для зарядки использовать только оригинальный зарядный провод USB.
- Не хранить продукт в разряженном состоянии. Регулярное использование продлевает срок службы аккумулятора.
- Не использовать и не заряжать продукт, если он слишком сильно нагревается и/или на нем имеются отклонения (изменение цвета, изменившийся внешний вид, деформация и т п.).
- Если неправильно использовать аккумуляторы, они могут перегреваться. Если это произойдет, предпримите обычные предписанные меры и немедленно надлежащим образом утилизируйте продукт целиком.
- Не бросать продукт в огонь.
- Не открывать продукт с применением силы.
- Не втыкать в продукт острые предметы.

- Не оставлять продукт на солнце (например, в автомобиле).
- При возгорании не тушить водой.
- Схема защиты аккумулятора предотвращает его чрезмерную зарядку или разрядку.
- Если индикатор рабочего состояния (светодиод) не горит, необходимо отсоединить продукт от электросети.
- Нельзя близко подносить к продукту карты с магнитными полосками (например, кредитные карты), так как расположенные в продукте магниты могут повредить их.
- Магнитные поля могут повлиять на механические и электронные приборы, такие как кардиостимулятор. Не использовать продукт в непосредственной близости от кардиостимулятора. За более подробной информацией обратитесь к вашему лечащему врачу.
- Во время зарядки не использовать продукт и не допускать контакт с жидкостями. Контакты, штекер и гнезда должны быть сухими и чистыми.
- После каждого цикла зарядки следует отсоединять зарядный провод от электросети, чтобы избежать возможных повреждений.
- Не осуществляйте стимуляцию одной области более 15 минут.

Исключение ответственности

Использование продукта осуществляется на собственный риск. Ни компания Satisfyer, EIS GmbH, ни дилеры не берут на себя ответственность и не предоставляют гарантию в отношении использования этого продукта. Усовершенствования модели могут быть сделаны без предварительного уведомления.

Satisfyer Pro Deluxe では数分間で驚くほど激しいオルガズムを何回も体験することができます。楕円形ヘッド、革新的な負圧技術、そして非接触式マッサージがより大きな喜びを提供します。

機能/操作

操作ボタンを約2秒間長押ししスイッチを入れます。Satisfyer Pro Deluxe が一番弱いマッサージ段階で作動を開始します。

陰唇を軽く開き、クリトリスを露出します。ヘッドをそのくぼみにクリトリスがはまるようににあてます。最適の位置が見つかったらその位置から動かさないでください。

アドバイス：Waterglide®(www.waterglide.com)などの水溶性の潤滑剤を利用するとより快適に使用することができます。Satisfyer Pro Deluxe を水中（シャワーやお風呂）で使用するとさらに激しい脈動を体験することができます。

振動の強さは操作ボタンで調整します。ボタンを押すたびに振動が1段階上がります。11の強度レベルから選択してください。11段階に達すると、操作ボタンを押すたびに振動の強さが1段階づつ下がっていきます。操作ボタンを再び長押しするとスイッチがオフになります。

クリーニング

Satisfyer Pro Deluxe は、防水仕様で簡単に洗浄できます。
綿棒でノズルの洗もできます。

適切な洗浄にはTOYsterile（www.toysterile.com）などの専用洗浄剤が推奨されています。 - 専門店にお問い合わせください。洗浄剤をしばらくなじませた後、柔らかく、毛羽
だたない清潔な布で拭き取ってください。

定期的に清掃することにより、長くお使いいただけます。

保管

Satisfyer Pro Deluxe を直射日光の当たる場所や高温の場所で保管しないでください。他のものとは別々にし、埃のない場所に保管してください。

素材

シリコン、ABS

仕様

保管温度：	0° C ～ 60° C
充電電圧：	5V
最大充電電流：	400 mA
充電池：	リチウムイオン
バッテリー容量:	450 mAh
充電：	充電時間約3時間
使用可能時間：	約 120 分
インターフェース：	USB

充電

この製品は充電式で、簡単にワイヤレス操作が可能です。

初めて使用する前に、充電池を完全に充電する必要があります。充電には付属の USB 充電ケーブルを使用してください。このケーブルの両方のマグネットコンタクトを製品の金属製コンタクトにドッキングさせます。充電ケーブルが磁石で自然に接触しない場合、電力につなげてから少し待ちます。これにより磁力が再び発生しコンタクトが自動的に相互接続されます。充電中はLEDが点滅します。充電が終了すると点灯状態に移行します。初回の充電には最大8時間要することがあります。

トラブルシューティング

機能に関連するエラーや、操作上の問題が発生した場合には、操作ボタンを 5 秒間長押ししてください。それでもなお機能に問題がある場合は、service@satisfyer.com にお問い合わせください。

廃棄

使用済みの電気機器の廃棄にはEU、その他のヨーロッパ諸国、または各国の有害廃棄物に関する規制に従って行ってください。各国独自の廃棄規制に特に注意し、不明確な場合は販売店にお問い合わせください。

バッテリー法（EU諸国および

古いバッテリーの引き取りシステムがあるその他の
ヨーロッパ諸国）に関する注意：
バッテリー法に基づき、バッテリーおよび充電池の販売者として、当

社には消費者に以下の情報を提供する義務があります。バッテリーおよび充電池の返却は法的な義務です。バッテリーおよび充電池を使用後当社に無償で返送、地域の回収場所または現地の販売店に返却することができます。

製品には以下のようなマークが表示されています。
このマークが表示されている場合、消費者はその製品のバッテリーおよび充電池を 家庭用ゴミとして廃棄することは できません。有害物質を含むバッテリーには ゴミ箱禁止のサインと 有害物質および含有重金属の分類のための 化学記号（Cd、Hg、Li、Pb）が
表示されています。前述の記号の説明：

Cd = カドミウムを含有するバッテリー
Hg = 水銀を含有するバッテリー
Li = リチウムを含有するバッテリー
Pb = 鉛を含有するバッテリー

リチウムバッテリー/充電池に関する注意事項：
この種類のバッテリーにもバッテリー法が適用されます。前述した情報に加えて、次のことにご注意ください：リチウムイオンバッテリーまたは充電池を返送する場合、または店頭/公的廃棄施設の使用済み電池回収箱に返却する場合、バッテリーまたは充電池が完全放電している状態であることを確認してください。さらに、発火防止のために、バッテリーの+/－が表示されている接触面に接着テープを貼って絶縁することをお願いしています。これは、完全に放電していないバッテリーの短絡防止のための措置を講じる必要があるからです。

注意事項

- 使用前にクリトリス周辺のピアスやアクセサリーを外してください。
- 肌に炎症や傷のある場合には、この製品の使用はお控えください。使用中に痛みまたは不快感またはその両方 がある場合は使用を中止してください。
- この製品は子供の手の届かないところに保管してください。この製品は医療機器、医療効果またはその他の治療効果のある製品ではありません。
- 外気温度に変化がある場合（輸送後など）結露することがあります。結露した場合、 製品がその場所での外気温度に慣れるまで数時間待って から使用してください。
- モーター付近の温度が上がることは異常ではありません。
- 充電には純正USB充電ケーブルのみをご使用ください。
- 製品を完全放電した状態で保管しないでください。定期的に使用することにより充電池を長くご利用いただけます。
- 製品が異常に過熱した場合、そして または構造上の破損/異常（変色、外観の変化、変形など）が見られる場合には製品の使用および充電をお控えください。
- 不適切な取り扱いにより充電池に異常な発熱が 生ずることがあります。このような状況が発生した場合、一般的なの危険防止手段を講じ、適切な方法で製品全体を廃棄し てください。
- 製品を火に投じないでください。
- 製品を無理に開かないでください。
- 製品を尖ったもので刺したりしないでください。

- 製品を直射日光の当たる場所で保管しないでください （車内など）。
- 発火の際には水で消火しないでください。
- 充電池には過充電および深放電を防止する安全スイッチが搭載されています。
- 稼動中ランプ（LED）が点灯していないときは、この製品を電源から外してください。
- 製品に内蔵されているマグネットによる破損の恐れがありますので、 磁気ストライプカード（クレジットカードなど）を 製品に近づけないでください。
- M製品の磁界は、心臓ペースメーカーのような 他の機械・電子部品に影響をおよぼします。この製品は心臓ペースメーカーの真上で使用しないでください。詳しい情報は、 担当医にお問い合わせください。
- 充電中製品を使用したり、 液体と接触させたりしないでください。コンタクト、プラグ、ソケットは 乾燥し清潔な状態に保ってください。
- 充電後には損傷を防止するために、充電ケーブルを 電源から抜いてください。
- 同じ箇所を15分以上刺激しないでください。

製造物責任の免責条項

ご自信の責任でこの製品をご使用ください。Satisfyer、ＥＩＳ GmbH、そして販売店はこの製品の使用に関する責任を負いかねます。事前通告なしにモデルの改良が行われることがあります。

Satisfyer Pro Deluxe能让你在几分钟内体验到多重极致高潮快感。椭圆型头部设计，创新的真空技术处理，轻柔按摩，会给你的鱼水之欢带来震撼体验。

功能和使用

长按控制按钮约2秒钟，即可打开震颤器。Satisfyer Pro Deluxe启动时在最低按摩档位。

轻轻打开阴唇，露出阴蒂。将震颤器的椭圆头放在阴蒂上，以使阴蒂正好处于椭圆头的洞穴处。如果你已经找到最佳位置，那就无需再移动调整震颤器。

建议：配合使用水基润滑液，比如Waterglide®（www.waterglide.com），体验更佳。在水中（比如在淋浴喷头下或者浴缸中）使用Satisfyer Pro Deluxe你会享受到强势刺激体验。

你可以通过控制按钮调节震颤强度。 每按一次，震颤强度就会升一级。有11个震颤强度供你自由选择。同样通过按压控制按钮将震颤强度从第11级逐级往下减。再次长按控制按钮即可关闭震颤器。

清洗

Satisfyer Pro Deluxe 使用防水设计，易于清洗：
使用棉棒甚至可以轻松清理到喷嘴内部。

我们推荐使用专业震颤器清洗剂比如TOYsterile（www.toysterile.com）-专卖店有售。让清洗剂在震颤器上短暂停留，即可用柔软、清洁的干布将清洗剂擦净。

定期清洗可延长震颤器使用寿命。

存放

避免将Satisfyer Pro Deluxe 放在阳光直射以及温度过高的地方。应将震颤器和其他情趣用品分开存放在不易积灰的地方。

产品材质

硅胶，ABS树脂

产品参数

储存温度：	0° C - 60° C
充电电压：	5V
最大充电电流	400 mA
电池：	锂离子电池
电池容量：	450 mAh
充电：	充电时间约为3小时
使用时间：	约120分钟
接口：	USB

充电

震颤器可反复充电，简单、无线操作

首次使用应将震颤器充满电。 充电时请使用附送的USB充电线。充电线需通过两个磁性触点与震颤器上两个与其相配的金属触点对接。如果充电线自身没有黏附力，请将充电线连通电源并稍等片刻。通过这种方式充电线的磁效应会再次被激活，触点即可自动连接。在充电过程中，LED灯会闪烁。一旦充电结束，LED灯会持续发亮。 首次充电过程持续至多8小时。

产品异常处理

如果震颤器因功能异常出现故障或者无法操作，请长按控制按钮5秒钟。如果震颤器依然无法正常使用，请您联系以下邮箱地址：
service@satisfyer.com.

产品废弃处理

废旧电子产品应按照欧盟以及其他欧洲国家或者各国普遍使用的有害垃圾处理规定进行处理。请注意你所在国家的特别废弃物处理规定。如有疑问请向你的经销商咨询废弃产品处理办法。

有关《电池法》的说明（在欧盟国家 以及其他设有单独旧电池回收系统的欧洲国家）：
根据《电池法》规定，在销售与原电池和电池次有关的产品时，我们作为商家有义务向消费者做以下说明：消费者在法律上有义务回交原电池和二次电池。消费者可在使用后免费将电池寄给我们，或者交给社区废旧电池收集点或者交给当地的经销商。

如产品有以下标识：

该标识表明，消费者不得将原电池
和二次电池作为普通家庭垃圾
进行处理。含有有害物质的电池带有一个
由打叉的垃圾桶以及
被列为有害重金属物质的化学符号
（Cd, Hg, Li 或 Pb）组成的
标识。上述化学符号分别表示：

Cd = 电池含由镉
Hg = 电池含有汞
Li = 电池含有锂
Pb = 电池含有铅

有关锂电池的说明：
对锂电池进行说明也属于《电池法》中的规定。除上述信息以外，我们还给予以下提示：在将锂电池进行回寄或者将其放到经销商废旧电池收集筒以及交给国家法律规定的处理单位时，应保证电池电量已经完全耗尽。此外我们请消费者把电池上用“+”和“-”进行标识的接触点用胶带隔离，以防发生火灾。目的在于防止电量未耗尽的电池发生短路的危险。

警告提示

- 在阴蒂部位使用本产品时请摘下穿体装饰或者 其他饰品

- 请不要在受刺激的或者受伤的皮肤处使用本产品。 如在使用过程中出现疼痛感和/或不适感，请中断使用。

- 妥善保管本产品,远离儿童可 接触的地方。
  此外本产品非医疗产品，也非有医疗效果或者其他疗效的产品。

- 环境温度的变化（比如在运输之后）可能 会导致形成冷凝液。出现这种情况，请等待几个小时， 待产品重新适应新的环境温度之后才可运行。

- 马达动力区域温度变化为正常现象。

- 请使用原装USB充电线进行充电。

- 请不要在产品电量耗尽的状态下进行存放。 定期使用 可保证电池的使用寿命。

- 在非正常的温度变化状态下，以及/或者出现机械损伤/异常情况下（染色、异常外观、变形等）不要让产品运行或者不要对其进行充电。

- 操作不当可导致电池发生不可控的放热 反应。发生这种危险情况，请采取常见预防措施并 立即将整个产品进行恰当处理。

- 请不要将产品投入火中。

- 请不要强行打开产品。

- 请不要将尖锐物品插入产品中
- 请不要在阳光直射的环境中（比如车里）存放产品。

- 产品起火时请不要用水灭火。

- 电池的保护电路能防止过度充电以及深度放电。

- 如果运行指示灯（LED灯）不亮，请将产品与电源 分离。

- 请不要将本产品拿到带有磁条的卡片（比如信用卡）附近，因为产品所带磁体 可能将卡片消磁。

- 产品磁场会对心脏起搏器等机械和电子元件造成影响。请不要直接在安装心脏起搏器部位 使用本产品。详细信息请咨询 你的治疗医生。

- 充电过程中请不要使用本产品 或者不要使其接触液体。应保持触点、插头以及绝缘套 干燥卫生。

- 每次充电完成后都应将充电线和电源分离，避免可能造成的损害。

- 不要刺激同一个部位超过15分钟。

免责声明

使用本产品，风险自负。Satisfyer公司、EIS有限责任公司以及零售商都不承担责任。不经事前通知可进行产品型号改进。

Material: silicone, ABS / Material: Silikon, ABS / Matériau: silicone, ABS / Material: silicona, ABS / Material: Silicone, ABS / Материал: силикон, АБС / 素材：シリコン、ABS樹脂 / 材质：硅胶、ABS

EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed and developed in Germany. / Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt in China. Designt und entwickelt in Deutschland. / Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. Conçu et développé en Allemagne. / Reservados todos los derechos. Fabricación en China. Diseño y desarrollo en Alemania. / Todos os direitos reservados. Fabricado em China. Desenhado e desenvolvido na Alemanha. / Все права защищены. Произведено в Китае. Дизайн и разработка в Германии. / 無断複写・転載を禁じます。中国製設計開発国ドイツ / 保留所有权利。中国制造。德国设计和开发。

4 049369 011230